

Notice de montage CB-20

4 vis M8*35L

Plateau tournant

Corps de la machine

Rondelles 6,3*16*2T

4 vis M6*14L

Support pour chargeur

Rondelles 6,3*16*2T


2 vis M6*20L

Pied


Poignée de blocage

4 rondelles 8*23*2T

4 Vis M8*25L-4










Corps de la machine & outils





①	⑤	⑨			
②	⑥	⑦	ITEM	DESCRIPTION	QTY
③	⑧		1	Pince de départ	1
④			2	Pince coupante	1
③			3	Pince plate	1
			4	Pince recourbée	1
④			5	Jeu de clés hexagonales	1
			6	Poinçon	1
④			7	Crochet de cordage	1
			8	Chargeur	1
④			9	Câble d'alimentation	1

Pied & pièces de montage




<p>①</p> 	<p>④</p> 	<p>⑦</p> 																								
<p>②</p> 	<p>⑤</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPTION</th> <th>QTY</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Vis M8*25</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Rondelle 8*23*2T</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Clé allen 6mm</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Vis M6*14</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Rondelle 6.3*16*2T</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Clé allen 5mm</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Poignée de blocage</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	ITEM	DESCRIPTION	QTY	1	Vis M8*25	4	2	Rondelle 8*23*2T	5	3	Clé allen 6mm	1	4	Vis M6*14	4	5	Rondelle 6.3*16*2T	4	6	Clé allen 5mm	1	7	Poignée de blocage	1
ITEM	DESCRIPTION	QTY																								
1	Vis M8*25	4																								
2	Rondelle 8*23*2T	5																								
3	Clé allen 6mm	1																								
4	Vis M6*14	4																								
5	Rondelle 6.3*16*2T	4																								
6	Clé allen 5mm	1																								
7	Poignée de blocage	1																								
<p>③</p> 	<p>⑥</p> 																									

Plateau tournant, pièces de montage & accessoires




ITEM	DESCRPTION	QTY
1	Pièce pour badminton	1
2	Support de rechange tennis	1
3	Vis M8*35	4
4	Support de rechange badminton	1
5	Blocs de support du plateau	1
6	Pinces	2
7	Pinces volantes pour badminton	1
8	Pinces volantes pour badminton	1

Assembler le pied et le corps de la machine




1




Alignez les fentes du pied avec celles de la machine

2




Placez délicatement la machine sur le pied

3



Insérez les vis M6 et les rondelles


4




Serrez les vis pour sécuriser le maintien de la machine

Ajustement du frein/bloquage du plateau tournant

1




2




細部放大圖 A
比例 2:7

3




fermé

4




ouvert




Si la position du frein du plateau tournant a besoin d'un ajustement, retirez les vis indiquées ci-contre par les flèches rouges. Une fois la position ajustée, insérez à nouveau les vis et serrez les.

Assemblage du support pour le chargeur




1




Voici les pièces nécessaires pour l'assemblage

2




Alignez les trous du support avec ceux du corps de la machine

3



Insérez les vis M6 et les rondelles

4




Serrez les vis pour sécuriser le support



Assemblage du plateau tournant




Ouvrez la boîte et retirez le polystyrène



Placez le plateau (A) sur le support du corps de la machine tout en alignant les 4 trous.




Serrez les vis



Placez les pinces dans les supports prévus à cet effet

Ajustement de la vis d'amortissement



Pour serrer, tournez vers la gauche et pour desserrer, tournez vers la droite.

Ajuster la vis dans le sens des aiguilles d'une montre va augmenter la résistance du plateau tournant.